

# allura & allura colour - 2,5 mm

LVT

## Monteringsvejledning

### Forudsætninger

Undergulvet skal være **plant** (+/- 2mm på 2 M retholt) og **tørt** (relativ fugtighed, RF, i almindelig bygningsbeton ikke overstige 85%), **uden revner** og have en **tilstrækkelig styrke** i forhold til de forventede belastninger. RF-måling skal udføres i henhold til GSO Gulvfakta.

Ved gulvkonstruktioner med et højt cementindhold (vbt < 0,38) eller vacuumbehandlet beton skal man være særlig opmærksom på fugtindholdet og overfladelagets sugsevne.

Temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og RF i lokalet max. 60%.

Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8% (40% RF ved +20° C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader.

Forandringer i materialet kan opstå på grund af f.eks. unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +30° C, osv.

### Modtagelse og opbevaring på byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser.

Hvis Allura skal opbevares på en byggeplads før montering skal der afsættes passende plads til dette.

Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 17° C.

Inden selve monteringen påbegyndes skal der være afsat tid til, at produktet kan akklimatiseres.

Akklimatiseringen sker ved, at placere kasserne i monteringsområdet i mindst 24 timer før pålægning.

Regn med længere tid hvis produkter har været opbevaret eller transporteret i temperaturer under 10° C

Kasserne skal ligge plant.

***For at undgå bevægelser i plastmaterialer er det vigtigt at der temperatur-overensstemmelse mellem undergulv/lim og gulvproduktet.***

***Vi anbefaler at der max. placeres 5 kasser oven på hinanden.***

### Limanbefaling

Ved valg af lim til forskellige underlag henvises til limleverandørens anvisninger. Egnede lim kan blandt andet fås fra Casco og Uzin. Til montering af Allura anbefales fuldklæbning med almindelig vandbaseret PVC-klæber.

### Monteringsvejledning for fliser

1. Markér rummets midterlinjer. Linjerne skal være vinkelrette på hinanden.
2. Læg en række fliser for at se, hvor store fliserne nærmest væggen skal være.
3. Uafhængigt af mønster bør kantfliserne være lige store og større end en halv flise. For at opnå dette kan det være nødvendigt at lave nye linjer, som er forskudt parallelt med midterlinjerne. Fordel lim jævnt over den første fjerdedel af rummet, men ikke hvor kantfliserne skal lægges.

4. Læg fliserne i den våde lim, og tryk hver enkelt flise fast. Gnid derefter hele overfladen. Arbejd fra linjerne ud mod væggen, indtil den sidste hele flise er lagt. Skrab al lim væk uden for fliserne med en spatel. Påfør lim på den næste fjerdedel, og fortsæt på samme måde, indtil alle hele fliser er lagt.
5. Den første kantflise tilpasses nu ved at lægge den nøjagtigt over den tilstødende flise.
6. En hjælpeflise lægges som mål mod væggen. Marker skærelinjen med en kniv, og skær flisen lige efter linjen ved hjælp af en lineal.
7. På denne måde tilpasses alle kantfliserne i rækkefølge. Der påføres lim på kantområdet, og kantfliserne trykkes og gnides fast på samme måde som de hele fliser. I henhold til denne vejledning bliver fliserne parallelle med rummets retning. Naturligvis kan fliserne også lægges diagonalt eller i andre vinkler. Linjerne skal også her være vinkelrette på hinanden.
8. Sørg for at slutte af med at tromle hele overfladen.

### **Gulvvarme**

Det er muligt at montere Allura på undergulve med gulvvarme. Maksimalt tilladte temperatur er 27° C. Tal med din leverandør af varmesystemet for råd til hvorledes hans system passer sammen med et gulvprodukt som Allura.

### **Allura Colour**

Kan svejses med svejsetråd.

### **Rengøring og pleje**

Efter montering skal man sørge for at foretage en grundig byggerengøring.

Almindelig rengøring kan udføres ved at feje, støvsuge eller moppe med fugtig moppe med pH-neutralt universalrengøringsmiddel som Forbo Cleaner.

**NB!** Plettende og aggressive stoffer skal straks fjernes fra overfladen. Vær her opmærksom på at plast og gummimaterialer på f.eks. måtter, dæk og beskyttelsesdupper under inventar mv. kan migrere ned i overfladen på Allura Flex og forårsage permanente mærker

Se også vores rengøringsvejledninger [www.forbo-flooring.dk](http://www.forbo-flooring.dk)

### **Hvis der opstår problemer**

Kontakt Forbo, hvis gulvmaterialet er beskadiget eller behæftet med fejl. Læg ikke produkter med synlige fejl! Kun materialeudgifter erstattes i dette tilfælde. Opgiv altid pakke- eller partinummer, ved henvendelse om et produkt som f.eks. reklamation.

### **Transportskader**

Synlige transportskader skal noteres på fragtsedlen ved modtagelse af varerne. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, meldes hurtigst muligt til Forbo (Tlf. 44 92 85 00), dog senest inden syv (7) dage. Ovenstående vejledninger og anbefalinger er baseret på egne prøvninger og mange års erfaring. Vi påtager os imidlertid ikke ansvaret for arbejdsresultater, der påvirkes af lokale forhold, da disse ligger uden for vores kontrol.